

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

Lichtdekorationen und Lichterketten Outdoor mit Batteriefach

Bitte lesen sie diese Hinweise vor dem Gebrauch.

DocNo: GPSR-000004-E0004-V01

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Dekorative Lichtdekoration/Lichterkette für die Dekoration im Freien und in Innenräumen

Zielgruppe: Erwachsene, Mindestalter: 16 Jahre

Die Lichtdekoration/Lichterkette wird mit einem mitgelieferten Batteriefach betrieben. Sekundärseitige Spannungen und Ströme (nach dem Batteriefach) sind harmlos.

Sicherheitshinweise:

- Betreiben sie die Lichtdekoration/Lichterkette nicht dauerhaft, solange sie noch verpackt ist.
- Die LED sind nicht austauschbar
- Verwenden sie ausschließlich das mitgelieferte Batteriefach
- Verbinden sie keine Teile der Lichtdekoration/Lichterkette mit anderen Produkten, es sein denn, es ist ausdrücklich dafür vorgesehen.
- Die Lichtdekoration/Lichterkette kann sowohl innen als auch außen verwendet werden. (Spritzwasserschutz IP44). Verwenden sie die Lichtdekoration/Lichterkette nicht unter Wasser.
- Die Lichtdekoration/Lichterkette ist kein Spielzeug. Halten sie sie von Kindern fern.
- Installieren bzw. verlegen sie die Lichtdekoration/Lichterkette so, dass Stolpergefahr und Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist.
- Die Lichtdekoration/Lichterkette darf nur in Verbindung mit allen mitgelieferten Dichtungen verwendet werden.
- Beschädigte Lichtdekoration/Lichterkette nicht weiter verwenden.
- Sofern zutreffend: Kabel der Lichtdekoration/Lichterkette nicht um Hals oder Gliedmaßen wickeln. Strangulationsgefahr
- Halten sie mindestens 30cm Abstand zwischen Augen und Lichtquelle.

Installation:

Verwenden sie zum Betrieb dieses Gerätes ausschließlich die passenden Batterien (siehe Kennzeichnung am Batteriefach). Andere, nicht geeignete Batterien können das Produkt zerstören und je nach Spannung zu Überhitzung und Brand führen.

Verwenden sie nur gleichmäßig geladene Batterien. Werden Batterien mit unterschiedlichen Füllkapazitäten eingesetzt, kann die Funktion eingeschränkt sein.

Achtung: Stellen sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor sie irgendwelche Installationen vornehmen.

Hinweise zur Entsorgung:

Am Ende der Nutzungszeit kann das Produkt als Elektrogerät an regionalen Entsorgungsstellen entsorgt werden oder, in seine Einzelteile zerlegt auch im Wertstoff entsorgt werden.

Lagerung:

Stets trocken und bei Temperaturen zwischen 1°C und 25°C lagern.

Verhaltensweise bei Defekten:

Defekte Produkte nicht weiter verwenden.

Kennzeichnung:



EU Verantwortlicher Inverkehrbringer:

H4G GmbH – Düngrstruper Str. 55 – 27793 Wildeshausen – Deutschland - info@h4g-gmbh.de