

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

Lichtdekoration und Lichterketten Solar mit Batteriefach

Bitte lesen sie diese Hinweise vor dem Gebrauch.

DocNo: GPSR-000008-E0008-V01

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Dekorative Lichtdekoration/Lichterkette für die Dekoration im Freien und in Innenräumen mit viel Tageslichteinfall
Zielgruppe: Erwachsene, Mindestalter: 16 Jahre

Die Lichtdekoration/Lichterkette wird mit einem mitgelieferten Solarfeld / Batteriefach betrieben. Sekundärseitige Spannungen und Ströme (nach dem Batteriefach) sind harmlos.

Sicherheitshinweise:

- Betreiben sie die Lichtdekoration/Lichterkette nicht dauerhaft, solange sie noch verpackt ist.
- Die LED sind nicht austauschbar
- Verwenden sie ausschließlich den mitgelieferten Solarfeld / Batteriefach
- Verbinden sie keine Teile der Lichtdekoration/Lichterkette mit anderen Produkten, es sein denn, es ist ausdrücklich dafür vorgesehen.
- Die Lichtdekoration/Lichterkette kann sowohl außen als auch innen (bei viel einfallendem Sonnenlicht) verwendet werden. (Spritzwasserschutz IP44). Verwenden sie die Lichtdekoration. nicht unter Wasser.
- Die Lichtdekoration ist kein Spielzeug. Halten sie sie von Kindern fern.
- Installieren bzw. verlegen sie die Lichtdekoration/Lichterkette so, dass Stolpergefahr und Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist.
- Die Lichtdekoration darf nur in Verbindung mit allen mitgelieferten Dichtungen verwendet werden.
- Beschädigte Lichtdekoration/Lichterkette nicht weiter verwenden.
- Sofern zutreffend: Lichterketten nicht um Hals oder Gliedmaßen wickeln. Strangulationsgefahr
- Halten sie mindestens 30cm Abstand zwischen Augen und Lichtquelle.

Installation:

Verwenden sie zum Betrieb dieses Gerätes ausschließlich die passenden Batterien (siehe Kennzeichnung am Batteriefach). Andere, nicht geeignete Batterien können das Produkt zerstören und je nach Spannung zu Überhitzung und Brand führen.

Bei Bedarf von mehreren Batterien: Verwenden sie nur gleichmäßig geladene Batterien. Werden Batterien mit unterschiedlichen Füllkapazitäten eingesetzt, kann die Funktion eingeschränkt sein.

Achtung: Stellen sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor sie irgendwelche Installationen oder einen Batteriewechsel vornehmen.

Hinweise zur Entsorgung:

Am Ende der Nutzungszeit kann das Produkt als Elektrogerät an regionalen Entsorgungsstellen entsorgt werden oder, in seine Einzelteile zerlegt auch im Wertstoff entsorgt werden.

Lagerung:

Stets trocken und bei Temperaturen zwischen 1°C und 25°C lagern.

Verhaltensweise bei Defekten:

Defekte Produkte nicht weiter verwenden.

Kennzeichnung:



EU Verantwortlicher Inverkehrbringer:

H4G GmbH – Düngrstruper Str. 55 – 27793 Wildeshausen – Deutschland - info@h4g-gmbh.de