

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

Montagehaken für Bühne

Bitte lesen sie diese Hinweise vor dem Gebrauch.

DocNo: GPSR-000011-NE00011-V01

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Montagehaken für Scheinwerfer und Lichteffekte auf Bühnen und in Theatern

Zielgruppe: Erwachsene, Mindestalter: 18 Jahre. Nur durch fachkundiges Personal zu verwenden.

Sicherheitshinweise:

Beachten sie die am Produkt aufgedruckte, maximale Belastungsgrenze.

Kontrollieren sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß und Ermüdungserscheinungen.

Beschädigte, verbogene oder korrodierte Produkte nicht weiter verwenden.

Verwenden sie immer eine zweite, unabhängige Sicherheitsaufhängung (Safety).

Installation:

Sichern sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Stellen. (Bügel)

Produkt dabei nicht verbiegen.

Achtung: Produkt niemals überlasten

Hinweise zur Entsorgung:

Am Ende der Nutzungszeit kann das Produkt an regionalen Entsorgungsstellen entsorgt werden oder, in seine Einzelteile zerlegt auch im Wertstoff entsorgt werden.

Lagerung:

Stets trocken und bei Temperaturen zwischen -5°C und 25°C lagern.

Verhaltensweise bei Defekten:

Defekte Produkte nicht weiter verwenden.