

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

Halloween Grusel Dekoration

Bitte lesen sie diese Hinweise vor dem Gebrauch.

DocNo: GPSR-000030-E00030-V01

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Dekoration für Halloweenparty oder um eine gruselige Atmosphäre zu erzeugen. Produkt soll Menschen erschrecken.
Zielgruppe: Erwachsene, Mindestalter: 16 Jahre

Zum Teil machen die Dekoprodukte Geräusche, bewegen sich oder erzeugen Lichteffekte. Die Effekte können plötzlich ausgelöst werden.

Sicherheitshinweise:

- Verwenden sie das Produkt nicht bei älteren Personen oder bei Personen mit Herzfehlern oder mit Angststörungen. Das Produkt kann bei falschem Einsatz Traumata auslösen. Zum Teil werden Effekte auch durch Geräuschsensoren, Lichtschranken oder durch Fußschalter ausgelöst.
- Das Produkt kann bei Kindern Ängste auslösen und zu Schlafstörungen führen. Halten sie Kinder deshalb fern.
- Betreiben sie das Produkt nur an den dafür vorgesehenen Stellen
- Es handelt sich um eine temporäre Dekoration. Das Produkt ist nicht für den Dauereinsatz konzipiert.
- Wenn das Produkt LED beinhaltet: Die LED sind nicht austauschbar
- Wenn das Produkt motorische Bewegungen ausführt: Sorgen sie für einen Abstand, damit sich das Produkt frei bewegen kann. Überlasten sie den Motor nicht.
- Verwenden sie ausschließlich das mitgelieferte Batteriefach bzw. passende Adapter
- Verbinden sie die Dekoration nicht mit anderen Produkten, es sein denn, es ist ausdrücklich dafür vorgesehen.
- Das Produkt ist für den Betrieb in Innenräumen und im geschützten Außenbereich vorgesehen. Dauerhafte Exposition im Regen, Feuchtigkeit oder unter UV Strahlung kann zu vorzeitiger Alterung bzw. Beschädigung führen.
- Die Dekoration ist kein Spielzeug. Halten sie sie von Kindern fern.
- Platzieren sie die Dekoration so, dass Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Vermeiden Sie Stolperfallen durch Kabel.
- Beschädigte Produkte nicht weiter verwenden.

Installation:

Sofern das Produkt elektrisch betrieben ist: Verwenden sie zum Betrieb dieses Gerätes ausschließlich die passenden Batterien (siehe Kennzeichnung am Batteriefach) oder den mitgelieferten Netzadapter. Andere, nicht geeignete Batterien oder Adapter können das Produkt zerstören und je nach Spannung zu Überhitzung und Brand führen.

Verwenden sie nur gleichmäßig geladene Batterien. Werden Batterien mit unterschiedlichen Füllkapazitäten eingesetzt, kann die Funktion eingeschränkt sein.

Achtung: Stellen sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor sie einen Batteriewechsel vornehmen.

Hinweise zur Entsorgung:

Am Ende der Nutzungszeit kann das Produkt als Elektrogerät an regionalen Entsorgungsstellen entsorgt werden oder, in seine Einzelteile zerlegt auch im Wertstoff entsorgt werden.

Lagerung:

Stets trocken und bei Temperaturen zwischen 1°C und 25°C lagern.

Verhaltensweise bei Defekten:

Defekte Produkte nicht weiter verwenden.

Kennzeichnung für Elektrogeräte (Details siehe Artikel):



EU Verantwortlicher Inverkehrbringer:

H4G GmbH – Düngrstruper Str. 55 – 27793 Wildeshausen – Deutschland - info@h4g-gmbh.de