

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen sie diese Hinweise vor dem Gebrauch.

DocNo: GPSR-000044

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Bitte lesen sie in der Produktbeschreibung für welchen Verwendungszweck das Produkt konzipiert ist. Jegliche Verwendung außerhalb dieses Rahmens kann Gefahren und Risiken bergen, die zum Teil nicht vorhersehbar sind.

Wenn sie sich unschlüssig sind ob das Produkt für ihren Verwendungszweck vorgesehen ist, kontaktieren Sie uns bitte. Kontaktangaben siehe unten)

Es handelt sich hier um eine Spielzeuggießkanne für Kinder im Alter ab 36 Monaten

Sicherheitshinweise:

- Nicht mit Lebensmitteln in Verbindung bringen
- Defekte Gießkannen nicht weiter verwenden – insbesondere bei Rissen oder Brüchen im Kunststoff
- Reinigung mit handelsüblichen Körperseifen oder Spülmitteln
- Nur für den Hausgebrauch
- Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
- Aufbewahrung: Nach Gebrauch trocken lagern und nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitzequellen aussetzen.
- Nicht zweckentfremden: Die Gießkanne ist ausschließlich als Spielzeug gedacht – nicht als echte Haushalts- oder Gartengießkanne.
- Bitte bewahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Rückfrage auf.

Lagerung:

Wenn in der produktspezifischen Gebrauchsanleitung nicht anders angegeben, lagern sie das Produkt trocken und bei Raumtemperatur zwischen +5°C und +25°C

Verhaltensweise bei Defekten:

Defekte Produkte nicht weiter verwenden.

Kennzeichnung:

Unsere Produkte sind mit den entsprechenden Kennzeichen versehen. Ggf. befinden sich weitere Kennzeichnungen an der Verpackung oder der produktspezifischen Gebrauchsanleitung.

EU Verantwortlicher Inverkehrbringer:

H4G GmbH – Dünstgruper Str. 55 – 27793 Wildeshausen – Deutschland – info@h4g-gmbh.de

Erstellung dieses Dokuments in freundlicher Zusammenarbeit mit TOP4m GmbH – Ihr Partner für mehr Performance und Sicherheit im Unternehmen. Kontakt: www.top4m.de