

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

Mobile Party Kit

Bitte lesen sie diese Hinweise vor dem Gebrauch.

DocNo: GPSR-000054-E0054-V01

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Temporärer Lichteffekt für Party – nicht für Dauereinsatz geeignet

Zielgruppe: Erwachsene, Mindestalter: 16 Jahre

Die Lichtdekoration/Lichterkette wird mit einem integrierten Batteriefach betrieben. Sekundärseitige Spannungen und Ströme (nach dem Batteriefach) sind harmlos.

Sicherheitshinweise:

- Achten sie darauf, dass die Kugel sicher im Motor eingehängt ist.
- Betreiben sie den Lichteffekt nicht dauerhaft, solange sie noch verpackt ist.
- Das Set ist zur temporären Verwendung und nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen
- Die LED sind nicht austauschbar
- Verwenden sie ausschließlich das mitgelieferte Batteriefach mit 3 x AA Alkali Batterien oder die passende D-Mono Batterie
- Verbinden sie keine Teile des Sets mit anderen Produkten, es sein denn, es ist ausdrücklich dafür vorgesehen.
- Der Lichteffekt ist für den Betrieb in Innenräumen vorgesehen Verwenden sie den Effekt nicht in feuchten Räumen.
- Das Mobile Party Kit ist kein Spielzeug. Halten sie sie von Kindern fern.
- Installieren sie die Komponenten so, dass Stolpergefahr und Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist.
- Beschädigte Komponenten nicht weiter verwenden.
- Sofern zutreffend: Hängen sie die Discokugel nicht höher als 3 Meter über Personen
- Halten sie mindestens 30cm Abstand zwischen Augen und Lichtquelle.

Installation:

Verwenden sie zum Betrieb dieses Gerätes ausschließlich die passenden Batterien (siehe Kennzeichnung am Batteriefach). Andere, nicht geeignete Batterien können das Produkt zerstören und je nach Spannung zu Überhitzung und Brand führen.

Verwenden sie nur gleichmäßig geladene Batterien. Werden Batterien mit unterschiedlichen Füllkapazitäten eingesetzt, kann die Funktion eingeschränkt sein.

Achtung: Stellen sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor sie irgendwelche Installationen vornehmen.

Hinweise zur Entsorgung:

Am Ende der Nutzungszeit kann das Produkt als Elektrogerät an regionalen Entsorgungsstellen entsorgt werden oder, in seine Einzelteile zerlegt auch im Wertstoff entsorgt werden.

Lagerung:

Stets trocken und bei Temperaturen zwischen 1°C und 25°C lagern.

Verhaltensweise bei Defekten:

Defekte Produkte nicht weiter verwenden.

Kennzeichnung:



EU Verantwortlicher Inverkehrbringer:

ALLEMBRA GmbH – Immendorfer Weg 1b – 52499 Baesweiler – compliance@allembra.com

(Hinweis: Die Allembra GmbH vertreibt die Produkte über ein Händlernetzwerk. Diese Händler handhaben auch Retouren und Gewährleistungen. Bitte wenden sie sich in so einem Fall bitte an den Händler, von dem sie das Produkt bezogen haben)

Erstellung dieses Dokuments in freundlicher Zusammenarbeit mit TOP4m GmbH – Ihr Partner für mehr Performance und Sicherheit im Unternehmen. Kontakt: www.top4m.de