

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

Baumschmuck bruchfest

Bitte lesen sie diese Hinweise vor dem Gebrauch.

DocNo: GPSR-000045-NE00045-V01

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Dekorativer Baumschmuck für Weihnachtsbäume oder andere, weihnachtliche Dekorationen

Zielgruppe: Erwachsene, Mindestalter: 18 Jahre. Nur durch fachkundiges Personal zu verwenden.

Sicherheitshinweise:

Der verwendete Kunststoff ist beim Herunterfallen aus Höhen von bis zu 2m bruchfest. Dennoch kann es zu Beschädigungen bei übermäßig starker mechanischer Beanspruchung kommen.

Verwenden sie den Baumschmuck deshalb nur in sicherer Entfernung von Kindern oder Haustieren.

Beschädigter Baumschmuck mit Besen und Schaufel aufnehmen und entsorgen. Danach den Umkreis der Bruchstelle mit dem Staubsauger gründlich reinigen. Kontrollieren Sie, ob sich sicher keine Bruchstücke mehr auf dem Boden befinden.

Installation:

Hängen sie den Baumschmuck stets an einer dafür geeigneten Stelle auf, die einen sicheren Halt ermöglicht und das Gewicht des Baumschmucks tragen kann.

Verwenden sie nur dafür geeignetes Aufhängematerial wie stabile Fäden oder Aufhängehaken aus Metall

Hinweise zur Entsorgung:

Am Ende der Nutzungszeit kann das Produkt an regionalen Entsorgungsstellen entsorgt werden oder, in seine Einzelteile zerlegt auch im Wertstoff entsorgt werden.

Lagerung:

Stets trocken und bei Temperaturen zwischen -5°C und 25°C lagern.

Verhaltensweise bei Defekten:

Gebrochene oder beschädigten Baumschmuck nicht weiter verwenden.

EU Verantwortlicher Inverkehrbringer:

H4G GmbH – Düngrstruper Str. 55 – 27793 Wildeshausen – Deutschland - info@h4g-gmbh.de